



電気圧力なべ

取扱説明書

(満水容量 3.2L タイプ)

品番 **SR-P32A**



保証書別添付

この説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。

そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

ご使用前に

安全上のご注意2
使用上のお願い4
各部のなまえ5

使いかた

使いかた6
保温について9
煮込み調理10
玄米の炊きかた11
お料理メニュー12
ごはんの炊きかた13
はやくふたをあけたいとき	...14
お手入れのしかた15

困ったとき

故障かな!?16
こんな表示が出たら17
保証とアフターサービス	...18
仕様裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

圧力なべは加熱されると、内部が極めて高温・高圧になり危険です。以下の注意事項をよくお守りください。


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。


 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

電源プラグは根元まで
確実に差し込む

 (差し込みが不完全
ですと、感電や発熱
による火災の原因)

傷んだプラグ・ゆるんだ
コンセントは使用しない。




ぬれた手で、電源プラグ
の抜き差しはしない

 (感電の原因)


ぬれ手禁止

定格15A以上の
コンセントを単独で使う

 (他の器具と併用す
ると、発熱による
火災の原因)

延長コードも、定格15A
以上のものを単独使用する。

電源コードや電源プラグ
を傷つけない


 次のことは絶対に
しない。
(加工する、高温部に
近づける、曲げる、
ねじる、引っ張る、
重い物を載せる、
束ねる)

(傷んだまま使用すると、感電
やショート、火災の原因)
修理は、お買い上げの販売店
または、修理相談窓口
にご相談ください。

乳幼児が器具用プラグ
を誤ってなめないように
注意してください。

 (感電やけがの原因)

加圧中、無理にふたを
開けない

 (ふたを開ける前に必
ず圧力表示ピンが下
がっていることを確
認し、次におもりを
傾け蒸気が出ないこ
とを確かめた上でお
もりをはずして開け
てください。)



(やけどやけがの原因)

警告

子供など取り扱いに
不慣れな方だけで
使わせたり、乳幼児の
手の届く所で使わない
(やけどやけがの原因)



禁止

蒸気口に顔や手を
近づけない、特に乳幼児
にはさせない



接触禁止

(やけどの原因)

器具用プラグにごみや
ピンなどを付着させない



禁止

(感電、ショート、
発火の原因となる
ことがあります。)

水につけたり、水を
かけたりしない



水ぬれ禁止

(ショート、感電の
原因)

本体内部に水が入っ
た場合は、販売店に
ご相談ください。

交流100V以外は
使わない



禁止

火災、感電の原因と
なることがあります。

電源コードを無理に曲
げたり、引っ張ったり
しない



禁止

(火災や感電、
けがの原因)

絶対に改造や分解、修理
をしない



分解禁止

(火災や感電、
けがの原因)

修理は、お買い上げの販
売店または、修理相談窓
口にご相談ください。

電源コードや電源プラグ
が傷んだり、コンセント
の差し込みがゆるいとき
は使わない



禁止

感電、ショート、発火
の原因となることがあ
ります。

注意

不安定な場所や熱に弱
い敷物の上で使わない



禁止

(転倒によるけが、
火災の原因)

電源プラグを抜くとき
は、必ず電源プラグを
持って抜く



(感電やショートを
起こし、発火の原因)

お手入れは冷えてから
行う



(高温部に触れ、
やけどの原因)

使用中や使用直後は、
高温部に触れない



接触禁止

(やけどの原因)



専用のコード(器具用
・電源プラグ)以外は
使用しない。また転用
もしない。



禁止

(感電や漏電、火災の原因)

使用時以外は、電源プラ
グをコンセントから抜く



電源プラグ
を抜く

(絶縁劣化による
感電、漏電火災の
原因)

壁や家具の近くで、
使わない



禁止


(蒸気や熱で壁や家
具を傷め、変色や
変形の原因)

使用上のお願い

空炊きをしない

故障の原因となります。

穴づまりをしたまま使わない




おもり、ノズルキャップ、ノズルが穴づまりしているときは、(15 ページ)

傷んだパッキンは使わない



調理物が吹き出す原因となります。

ごはんつぶなど異物をつけたまま使わない



故障の原因となります。

材料をみぞ(パッキン取付部)や、パッキンの上にのせない

調理物が吹き出す原因となります。

MAX 線以上の量で使わない



うまく炊けなかったり、故障の原因となります。

豆・おでんなど煮炊きによって分量が増えるものは、豆ここまでの目盛(MAX 線の 1/2)以下にしてください。

多量の油もの、ふくらし粉などは使わない


カレー、シチューのルーなど糊状になるものは、ふたをはずして調理してください。

他の熱源にかけない



故障や変形の原因となります。

市販の別売タイマーを使わない
別売タイマーを使用しての予約調理はできません。(動作しない)



ノズルキャップを付けずに使用しない



ノズルキャップ


調理物がノズルに詰まり、故障の原因となります。

各部のなまえ




ふたの裏側

ノズルキャップを取り付ける
お使いになるとき、必ずノズルキャップを図のように取り付けてご使用ください。
ノズルキャップは調理物のノズル内への侵入を防止します。




圧力表示ピン




付属品の確認

コード

電源プラグ



計量カップ
(約 200ml)



ご使用前に

使いかた

高压調理と低压調理

料理の作りかたは、別冊料理集「かんたん圧力クッキング」をご覧ください。

1 なべに材料を入れた後、ボディにセットする


材料(調味液を含む)は、MAX 線以下にしてください。

材料がみぞ(パッキン取付部)にのらないように入れてください。(蒸気もれの原因)
なべの外側の水気をふき取ります。

調理 MAX	
白米	玄米
6	5
5	4
4	3
3	2
2	豆こまで

・材料は MAX 線以上入れないでください。

・豆類は平らにならした状態でこの目盛以上入れないでください。




なべを 2 ~ 3 回矢印のように動かし熱板に密着させてください。

2 パッキンを取付け、ふたにノズルキャップをセットする

ノズルキャップ・ノズル・圧力表示ピンに汚れがないか確認してください。

パッキンはつめの下に確実に取付けます。



ノズルキャップは押し込んでセットする



圧力表示ピン

スプリングの掛かりまで確実に押入してください

3 ふたをしめて、おもりをセットする


なべとっての「」マークとふたの「あける」マークを合わせ、矢印の方向に最後まで回します。

おもりに汚れがないか確認してください。




4 電源プラグを差し込む

器具用プラグ・電源プラグの順に確実に差し込みます。



5 「圧力選択」キーを押して圧力を設定する

押す毎に、「」表示が順次移動します。



(低压に合わせた場合)


「低压」「高压」「玄米」「低压」と切り替わりますので、目的の調理を選んでください。

高压-なべ内温度約 120


低压-なべ内温度約 113

6 「時間設定」キーを押して調理時間を設定する


設定のできる範囲は、1 分 ~ 59 分です。




(10 分単位のキー)



押す毎に、10 分 ~ 50 分の設定ができます(押し続けると早送りできます)



(1 分単位のキー)



押す毎に、1 分 ~ 9 分の設定ができます(押し続けると早送りできます)

「25 分」を設定する場合

10 分単位のキーを 2 回押して「20 分」にする、そのあと 1 分単位のキーを 5 回押すと「25 分」の時間設定となります。

次ページにつづく

使いかた

高圧調理と低圧調理 (つづき)

7 「調理 / スタート」キーを押して調理を始める

「調理 / スタート」ランプ点灯。

なべ内圧が一定になると表示時間が減っていきます。



「0」分になるとブザーが鳴り、自動的に保温に変わります。

「保温」ランプ点灯。



「調理 / スタート」キーを押す。



調理時間の残り時間を表示します。

調理が進むにつれてなべ内の温度が上がり、圧力がかかり圧力表示ピンが上がります。




調理が終わると自動的に「保温」になり、ランプが点灯します。

8 「保温」ランプ点灯後 圧力表示ピンが下がるまでむらす (操作は不要です)



保温の経過時間を表示しますので参考にしてください。

10分～15分むらすと、なべ内の温度が下がり、圧力表示ピン下がります。



お知らせ

圧力が安定する前に、2～3分間蒸気がもれることがありますが、異常ではありません。


調理中でも、圧力の切替、調理時間の変更ができます。

お願い

調理中は、おもり・圧力表示ピンに触れないでください。

9 おもりを傾け、蒸気が出ないことを確認する

蒸気が出るときは、おもりを元に戻してください。




お願い

圧力が残っているとき、すぐにおもりをはずすと煮汁などが吹き出し危険です。必ず蒸気が出ないことを確認してからおもりをはずしてください。

10 おもりをはずし、ふたをあける

おもりはつまみを持ってはずします。ふたを矢印の方向に回し、なべとっての「」マークとふたの「あける」マークを合わせ、持ち上げます。



使用後は「保温 / 切」キーを押して、電源プラグを抜く。

「保温 / 切」キーで電源を切っただけでは約6Wの電力を消費します。

保温について

保温経過時間を9時間まで表示します。(0分～59分まで1分単位で表示した後、1時間～9時間まで1時間単位で表示) 過ぎると表示は消えますが、保温は続きます。

保温は5時間までにしてください。(ニオイや腐敗の原因になります) 米飯類、青野菜などは保温しないでください。

そのまま保温するときは、ふたをしてください。

保温時間が96時間を超えるとエラーとなり、「U14」の表示をします。

使いかた

煮込み調理

圧力調理後の食材をなべを替えずにそのまま煮込むときにお使いください。

① 「保温 / 切」キーを押す



圧力調理後は保温状態になっていますので、「保温 / 切」キーを押さないと「煮込み」キーを押しても受け付けません。

② おもりをはずし、ふたをとる


必ず手順に従ってふたをあけてください。

(9 ページ、手順 ⑨・⑩) を参照してください。

煮込み調理はふたをはずしてお使いください。

③ 「煮込み」キーを押して火力を設定する

押す毎に、「」表示が順次移動します。



「弱」「中」「高」「弱」と切り替わります。

④ 「時間設定」キーを押して調理時間を設定する

設定できる範囲は、1 分～199 分 (3 時間 19 分) です。



(10 分単位のキー)



押す毎に、10 分～190 分の設定ができます



(1 分単位のキー)



押す毎に、1 分～9 分の設定ができます

⑤ 「調理 / スタート」キーを押して調理を始める

「調理 / スタート」ランプ点灯。



「0」分になるとブザーが鳴り、自動的に保温に変わります。

「保温」ランプ点灯。



「調理 / スタート」キーを押す。



調理が進行するとともに残時間が減っていきます。

玄米の炊きかた 「玄米」専用コース

「玄米」専用のコースで圧力や時間の設定をする必要がありません。

玄米の量を計るときは必ず付属の計量カップ (約 200 ml) で計り、水位線は「玄米」の水位線に合わせて炊飯してください。 玄米の炊飯容量 2～5 カップまで

手順については (6 ページ、手順 ①・②・③・④) まで同じ手順です。そのあとは・・・



① 「圧力選択」キーを押して「玄米」を選ぶ

押す毎に、「」表示が順次移動します。



「低压」「高压」「玄米」「低压」と切り替わりますので、「玄米」を選んでください。

(時間設定 30 分が表示されます)

② 「調理 / スタート」キーを押して調理を始める

「調理 / スタート」ランプ点灯。



「0」分になるとブザーが鳴り、自動的に保温に変わります。

「保温」ランプ点灯。



「調理 / スタート」キーを押す。

③ 「保温」ランプ点灯後 15 分間むらす (操作は不要です)

(15 分経過するとブザーで報知します)

15 分を経過しても圧力表示ピンが下がるまでふたはあけないでください。

④ ふたをあけてほぐす

ふたをあけるときは手順 (9 ページ、手順 ⑨・⑩) を参照願います。

お知らせ

「玄米」専用コースを使わずに玄米を炊く場合は「高压」に「」を合わせ、あとは「時間設定」でお好みの時間をセットして炊飯してください。セット時間は 30 分前後を基本に、時間が長いと「やわらかめ」、短いと「かため」に炊飯できます。(蒸らしの報知はしません) 「煮込み調理」は調理中でも、火力の切替、調理時間の変更ができます。 「圧力選択」キーと「煮込み」キーを押し間違ったときは、「保温 / 切」キーを押してください。調理が終わりましたら必ず「保温 / 切」キーを押し、電源プラグを抜いてください。

お料理メニュー

玄米がゆの炊きかた

分量

→ 玄米(1カップ)
水(5カップ)

圧力選択

→ 高 圧

時間設定

→ 40 分

蒸らし

→ 圧力表示ピンが下がるまで
約 20 分(蒸らしの報知はしません)



お知らせ

炊飯量は玄米 1 カップまでにしてください。
炊き上がっても圧力表示ピンが下がるまでは、
おもりを上げたり、ふたをあけたりしないで
ください。
おかゆがふき出す場合があります。
おかゆのかたさを変えたいときは、「高圧」の
まま時間設定を 30 分～ 50 分の範囲で調整
してください。



発芽玄米の炊きかた

発芽玄米は、玄米をわずかに発芽させたあと乾燥させた加工米で、一般の玄米と異なり、
白米と混ぜて炊くことができます。
まずは、お使いになる発芽玄米の炊きかたの注意事項をお読みになった上で炊飯すること
をお勧めします。

白米と発芽玄米を混ぜて炊く場合

分量

→ 白米(2カップ)発芽玄米(1カップ)
水(白米 3 カップの水位線まで)

圧力選択



→ 低 圧

時間設定

→ 15 分

蒸らし

→ 圧力表示ピンが下がるまで
約 15 分(蒸らしの報知はしません)



発芽玄米だけで炊く場合

分量

→ 発芽玄米(2カップ)
水(白米 2 カップの水位線まで)

圧力選択



→ 低 圧

時間設定

→ 15 分

蒸らし

→ 圧力表示ピンが下がるまで
約 15 分(蒸らしの報知はしません)




お知らせ

炊飯量や発芽玄米の割合はお好みに応じて調整してください。
水加減は、合計した米の量に対して、白米の水位線に合わせます。
ごはんのかたさを変えたいときは、「低圧」のまま時間設定を 10 分～ 20 分の範囲で調整
してください。


ごはんの炊きかた

1 お米を計り、別容器で洗う




必ず付属の計量カップ
(約 200ml) で計ります。
計量米びつの 1 カップは
約 180ml が標準となっ
ていますので、計りなお
してください。
洗米後はすぐに炊飯が
できます。

良い例




圧力なべ用
(約 200ml)

悪い例



炊飯器用
(約 180ml)
(うまく炊けない原因)

2 お米をなべに移して、水加減をする




4 カップの白米を炊くとき

米は平らにならし、米の量に合わせて水加減してください。

胚芽精米	白米の目盛りどおり
麦まぜ米	白米の目盛りより少し多め
標準価格米	

10 分以上浸すときは、水加減をやや少なめにしてください。

3 なべをボディに入れ炊飯する



6 ページ「使いかた」手順 2 以降を参照してください。

材 料	炊飯容量	圧力選択	セット時間
白 米	2 ～ 6 カップ	低圧	5 分

圧力表示ピンが下がっても、むらしは約 15 分間行ってください。
ふたをあけたらすぐにごはんをほぐしてください。

炊きこみごはんを炊くとき(具は混ぜないで米の上に置いてください。)

調理の量は、右の表をご覧ください。

全体容量(具を含む)	米の量	具 の 量
白米用目盛の 6 カップ以下	4 カップ 以下	米の重量の 7 割以下 (肉類は1cm角程度に切る) 1 カップは約 165g


使いかた (はやくふたをあけたいとき)

1 「保温 / 切」キーを押して電源を切る



2 なべをボディからはずし水につける(約 2 分)

なべを傾けないようにボディからはずし、
おもりが揺れないように水の中につけます。



お願い

ボディを水につけたり、
周りに水をかけたりしな
いでください。


ふたの上から水をかけたり
しないでください。

ふたをあけるときは必ず
なべをボディに戻してください。

なべをボディに戻すとき、外側の水気をよく拭き取ってください。

3 圧力表示ピンが下がったことを確認後、 ふたをあける

必ず手順に従ってふたをあけてください。
(9 ページ、手順 9・10)




お手入れのしかた

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
ベンジン、シンナー、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわしなどは使わないでください。


おもり・ノズル

穴づまりしているときは、
つまようじなどを差し込んで
取り除く。



圧力表示ピン

上下に軽く動くようにピン
のまわりを固く絞ったふき
んで拭きとる。



ノズルキャップ

中性洗剤とスポンジで
洗い、水を拭き取る。
メッシュ(網目)部分
の目詰まりは必ず取
り除いてください。

お知らせ

汚れが落ちにくいとき
は、ステンレスを傷つ
けないタイプの研磨剤
入り洗剤をスポンジに
含ませて拭いてくださ
い。

熱板・センサー

異物などがこびりついたと
きは、中性洗剤を含ませたナ
イロンたわしで軽くみがき、
固く絞ったふきんでふく。

パッキン・ふた

しばらくお湯につけ、中性洗
剤とスポンジで洗う。

パッキンは無理な力で引っ
ぱらないでください。伸び
きったり切れたりします。
ふたの蒸気排出レバーに強
い力を加えないでください。

パッキンが傷ついたり切れたりし
て傷むと、調理物が吹き出し危険
です。

パッキンは、ナショナル商品取扱
店でご購入ください。

品番 ASR149-235-K

なべ

中性洗剤とスポンジで洗い、
外側は水を拭き取る。

ボディ

固く絞ったふきんで
拭き取る。

お願い

台所用洗剤は使わないで
ください。



故障かな!?

サービスを依頼される前にご確認ください。

症 状	ご確認ください	参照 ページ
生煮え 煮えすぎる 水っぽい	<p>水の量が間違っていないですか？</p> <p>セット時間が間違っていないですか？</p> <p>熱板やセンサーの上に異物が付いていませんか？</p> <p>なべは熱板に正しくのっていますか？</p> <p>砂糖等の調味料はあらかじめ溶かしてから入れましたか？</p> <p>炊きこみごはんは、具を米と混ぜて炊飯していませんか？</p> <p>圧力選択が間違っていないですか？</p>	- - 15 8 - 13 -
なべのパッキン やふたのどって、 圧力表示ピンか ら蒸気がもれる	<p>パッキンは正しく取り付けられていますか？</p> <p>なべ・ふた・パッキン・圧力表示ピンに異物が付いていませんか？</p> <p>なべ・ふたにへこみや傷がありませんか？ お買い上げの販売店でご購入、お取り替えください。</p> <p>パッキンに傷が付いていませんか？ お買い上げの販売店でご購入、お取り替えください。</p> <p>安全弁が働いて穴があいていませんか？ お買い上げの販売店で点検、修理してください。</p>	6 - - 15 5
おもりやなべと ふたの間から、 煮汁が蒸気とと もに吹き出す	<p>ふたは確実に閉まっていますか？</p> <p>調理物の量が多すぎることはありませんか？</p> <p>材料に対して水の量が多すぎることはありませんか？</p> <p>一煮立ち、煮込み、煮つめのとき、なべにふたをのせていませんか？</p> <p>圧力がかかっているときに急におもりをはずしていませんか？</p>	6 - - 10 9

症 状	ご確認ください	参照 ページ
おもりから 5 分 以上蒸気が強く 吹き出す	<p>おもりやふたは、正しくセットされていますか？</p> <p>正しくセットしても直らないときは故障です。 お買い上げの販売店でご購入、お取り替えください。</p>	6
調理時間が 動かない	<p>調理時間を設定した後、「調理 / スタート」キーを押しましたか？</p> <p>蒸気がもれていませんか？</p> <p>調理開始後、なべ内の圧力が上がるまでは動きません。</p>	8 - -

なべの底が凹凸になっているときは、なべの交換が必要です。

こんな表示が出たら

こんな表示が出たら	ご確認ください	参照 ページ
U 10	<p>なべがセットされていますか？ 専用のなべをセットしてください。</p>	6
U 14	<p>96 時間以上の保温をしていませんか？ 「保温 / 切」キーを押してください。 (保温は 5 時間までにしてください)</p>	-
HO 1:405	<p>お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。</p>	-

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！
保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・
販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、
よくお読みのあと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

16 ~ 17 ページに従ってご確認のあと、直らな
いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ
の販売店へご連絡ください。

保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が
修理をさせていただきますので、恐れ入ります
が、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる商品については、ご希
望により有料で修理させていただきます。
ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、
製造打ち切り後 6 年です。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。
修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで
構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品
交換・調整・修理完了時の点検などの
作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助
材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣
する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につな갑니다。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時 ~ 20時

電話  **0120-878-365**
フリーダイヤル

携帯電話・PHS等のご利用は... **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**
フリーダイヤル

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西栲楼589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市中区瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530		

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902

困ったとき



品 番		SR-P32A
電 源		交流 100V 50 / 60Hz
消費電力 (約)W		800
炊飯容量 L	白 米	0.4 ~ 1.2
	玄 米	0.4 ~ 1.0
調 理 容 量 L		2.4
満 水 容 量 L		3.2
コ ー ド の 長 さ m		1.5
質 量 (約) kg		3.7
大 き さ (約)cm	幅	31.0
	奥 行	26.0
	高 さ	28.0

圧力調整装置作動圧力 98kPa ゲージ圧

電源が“切”の状態での消費電力は、約 6W です。(電源プラグを接続した状態)

愛情点検		長年ご使用の電気圧力なべの点検を！
	このような 症状は ありませんか	ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 コードに傷がついていたり、触れると通電したりしな かったりする。 圧力が上がらない。(圧力表示ピンが上がらない。) その他の異常や故障がある。
		このような症状のとき は、使用を中止し、故障 や事故の防止のため、 必ず販売店に点検を 依頼してください。

便利メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販 売 店 名	☎ ()
品 名 ・ 品 番		お 客 様 ご 相 談 窓 口	☎ ()

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2003

QY00-2451
S1001F3013